


Assembly Instruction
Montageanweisung



Abisoliermaße *stripping instruction*

①

2
3
8.5

②

2
3
12
Folie bündig mit Geflecht *
*foil even with braid **

Kontaktbuchse *contact socket*

Crimprohr *crimp ferrule*

weichlöten
solder

Gehäuse *housing*

Crimpbereich
crimp area

hex2


Abschirmung *braid*
Folie in den Crimpanschluß schieben*
*foil goes inside housing**

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*	
03	N01001A0009	3.25x8		①	
05	N01001A0005	5.41x8		②	

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
b	16179	13.12.04	BJ
a	15338	18.03.04	BJ

Original *original* A4 | Blatt *sheet* 1/1



	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	31.01.03	HR
Gepr. *app'd*	31.01.03	BJ

Maßstab *scale* 2:1

Series SMA Reverse crimp
Serie SMA Reverse crimp

Unterl.-Art R | TG-Nr. T00100C3700

Ersatz für/*replacement for*

